

# Doporučený montážní návod pro ukotvení kolejnic bazénového zastřešovacího systému Mountfield.

## Doporučujeme:

- I. Umístit podkladní hranol vždy v místě kotvení vrutem.
- II. Kotvit skrz terasový systém do betonu.
- III. Kotvit pomocí Turbo šroubů o min. rozměrech -viz. obrázek.

